

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA LAUNCH Creader 3008 PLUS OBD2

Autorska prava

© 2021 LAUNCH TECH CO., LTD. Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, skladištiti niti prenositi u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja nosioca autorskih prava.

Zaštitni znakovi

Launch je registrovani zaštitni znak kompanije LAUNCH TECH CO., LTD u Kini i drugim državama. Svi ostali nazivi proizvoda ili kompanija su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Sadržaj ovog dokumenta podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja usled stalnih poboljšanja u dizajnu, proizvodnji i metodologiji. Launch ne preuzima odgovornost za štetu ili gubitke koji proisteknu iz korišćenja ovog dokumenta.

FCC izjava

Sve izmene ili preinake koje nije izričito odobrilo odgovorno lice za usklađenost mogu dovesti do gubitka prava korisnika na korišćenje ovog uređaja.

Ovaj uređaj je usklađen sa Članom 15. FCC pravila. Korišćenje je podložno sledećim uslovima:

- a. Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje.
- b. Uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i one koje mogu prouzrokovati neželjeno delovanje.

Napomena:

Ova oprema je testirana i usklađena je sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema Članu 15. FCC pravila. Ta ograničenja obezbeđuju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u kućnom okruženju. Oprema generiše, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje radiokomunikaciji. Ipak, ne može se garantovati da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako oprema izaziva smetnje radio ili TV prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Ponovo usmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Povežite uređaj na utičnicu koja je na drugom električnom kolu od onog na kojem se nalazi prijemnik.
- Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem.
- Uređaj je ocenjen kao usklađen sa opštim zahtevima za izloženost RF zračenju. Može se koristiti u prenosnim uslovima bez ograničenja.

Važno:

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i upoznajte se sa bezbednosnim upozorenjima.

Nivoi opasnosti

U ovom priručniku nivoi opasnosti definišu se na sledeći način:

Simbol / Definicija:

- **Opasnost:** Označava opasnu situaciju koja će, ako se ne spreči, prouzrokovati smrt ili teške povrede korisnika ili osoba u blizini.
- **Upozorenje:** Označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ako se ne spreči, dovesti do povreda korisnika ili osoba u blizini.
- **Pažnja:** Označava situaciju koja može, ako se ne spreči, dovesti do ozbiljnog oštećenja opreme ili materijalne štete.

Bezbednosne mere

Nikada nemojte udarati, bacati, probijati uređaj niti ga izlagati padovima, stiskanju ili savijanju.

Ne umećite strane predmete u uređaj i ne stavljajte teške predmete na njega. Unutrašnje komponente su osetljive i mogu se oštetiti.

Ne koristite uređaj u ekstremno hladnom, toplom, prašnjavom, vlažnom ili suvom okruženju.

Ako korišćenje uređaja izaziva smetnje ili predstavlja potencijalni rizik, odmah ga isključite.

Uređaj je zatvorena jedinica. Ne sadrži delove koje korisnik može sam servisirati. Sve popravke unutar uređaja mora obaviti ovlašćeni servis ili kvalifikovani tehničar. Za pomoć se obratite prodavcu.

- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora jakog elektromagnetnog zračenja.
- Ne pokušavajte sami da zamenite unutrašnju litijumsku bateriju. Obratite se prodavcu za zamenu.
- Koristite isključivo priloženu bateriju i punjač. Neispravna zamena može izazvati eksploziju.
- Ne isključujte uređaj tokom formatiranja ili prenosa podataka jer može doći do programskih grešaka.
- Ne isključujte akumulator ili kablove u vozilu dok je kontakt uključen jer to može oštetiti senzore ili ECU.
- Ne stavljajte magnetne predmete u blizinu ECU jedinice. Pre zavarivanja na vozilu, isključite napajanje ECU-a.

Prilikom rada u blizini ECU-a ili senzora budite izuzetno oprezni. Pre uklanjanja PROM-a, obavezno se uzemljite jer statički elektricitet može oštetiti ECU ili senzore.

Prilikom ponovnog spajanja ECU konektora, proverite da li je potpuno priključen, jer u suprotnom može doći do oštećenja elektronskih komponenti (npr. integrisanih krugova – IC) u ECU-u.

1. UVOD

LAUNCH Creader 3008 PLUS OBD2 je jednostavan, ali efikasan ručni dijagnostički uređaj namenjen osnovnoj OBD2 dijagnostici vozila. Omogućava brzo očitavanje i brisanje dijagnostičkih kodova, prikaz podataka uživo i osnovne servisne funkcije. Uređaj je idealan za mehaničare, hobi korisnike i male radionice koje traže pristupačan i pouzdan alat za dijagnostiku.



2. BEZBEDNOSNE MERE

- Uređaj koristite isključivo na parkiranim i stabilno obezbeđenim vozilima.
- Ne isključujte uređaj tokom dijagnostičkog procesa.
- Koristite samo originalne kablove i preporučeni softver.
- Izbegavajte rad u uslovima vlage, prašine i ekstremnih temperatura.
- Pre rada obezbedite stabilno napajanje vozila.

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Ekran: 3,5" TFT ekran u boji
- Napajanje: preko OBD2 priključka vozila
- Komunikacija: žična, putem OBD2 kabla
- Podržani protokoli: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO9141-2, ISO14230-4 (KWP2000), ISO15765-4 (CAN)
- Podržani sistemi: motor (engines), standardni OBD2 sistemi
- Jezici: višejezičan, uključujući srpski

Sadržaj paketa:

- LAUNCH Creader 3008 PLUS OBD2 uređaj
- OBD2 dijagnostički kabl
- Korisničko uputstvo
- Zaštitna torbica

4. PRVA UPOTREBA

- Povežite uređaj na OBD2 priključak vozila.
- Uključite kontakt vozila (ne pokrećite motor).
- Uključite uređaj; automatski će se povezati sa vozilom.
- Izaberite željenu funkciju iz glavnog menija.
- Pratite uputstva na ekranu za čitanje ili brisanje grešaka, prikaz podataka ili druge dijagnostičke operacije.

5. FUNKCIJE UREĐAJA

- Čitanje i brisanje OBD2 dijagnostičkih kodova (DTC)
- Prikaz podataka u realnom vremenu (RPM, brzina vozila, temperatura rashladne tečnosti, itd.)
- Testiranje sistema za upravljanje motorom
- Provera spremnosti emisijskog sistema (Readiness Status)
- Podrška za prikaz „freeze frame“ podataka
- Podrška za prikaz parametara senzora (PID)
- Automatsko prepoznavanje protokola vozila

6. AŽURIRANJE I ODRŽAVANJE

- Softver uređaja može se ažurirati putem računara i USB kabla (ako je dostupno).
- Čuvajte uređaj na suvom i sigurnom mestu.
- Redovno proveravajte stanje kablova i konektora.

ZAKLJUČAK

LAUNCH Creader 3008 PLUS OBD2 predstavlja praktičan i pristupačan alat za osnovnu OBD2 dijagnostiku. Pogodan je za korisnike kojima je potrebna jednostavna i pouzdana funkcija za čitanje i brisanje grešaka, kao i za praćenje osnovnih parametara vozila.